

Let's Note CF-Y2 解説

パナソニック製

2010年10月7日 伊藤達彦

このタイプは、「①DVDビデオが見られる ②CDコピーや書き込みができる」ドライブが内蔵されています。そのドライブを開くためのボタンは、右側にありますので、解説写真で理解してください。Let's Noteのパソコンは、この手のクラスでは「最軽量でタフな」パソコンです。価格も発売された当時はとても高く、私も持ってはいません。優れたいいパソコンですので、楽しく使いこなしてください。

「無線LAN内蔵」型と、後付けLANカードタイプがあります。

画面ディスプレイを「開く」ボタン



ディスプレイ画面を開くボタン



DVDドライブ & CD-RWドライブを開く方法(パソコンが起動してからの操作です。)



ドライブを「開く」ボタン



パソコンの側面の各種接続用端子の説明



マイク端子 (SD用では使いません。)

イヤホン(ヘッドホン)端子

ステレオ用ミニコードでSD用アンプと接続して音を出します。

USB端子用 2個あります。(増やすときにUSBハブを使います。)

電源コード用

プロジェクター接続など



SD用ヒルトンアンプ AC-205

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ



USBハブをつないだところ

デジカメ用のSDカードの挿入口も付いています。