

CF-W2 Let's NOTE PCとオーディオキャプチャーの接続方法

2010.11.10 伊藤 達彦

オーディオキャプチャー機器
American Audio
[AUDIO GENNIE PRO]

音楽取り込みや編集は、「ミュージックCDデザイナー3」のソフトで!
(自作解説有り)



注意! : Line入力とPhonoの切り替えボタン有り

ヘッドホンで外部プレーヤーやパソコン側のモニターができます。



USB A型オス端子




USBコード



ピンプラグ×2-ピンプラグ×2

USB B型オス端子

▼CDプレーヤーをアンプに接続し、再生する場合。



レコーダプレーヤーは
PHONO入力
切り替えを



外部機器は、「LINE」切り替えで!

▼CDプレーヤーからポータブルMDレコーダーに録音する場合。

